

L'Hygiène au TOP

TOPTOILET  
*Luxe Bronze*  
*Luxe Silver*  
*Luxe Bronze Connect*  
*Luxe Silver Connect*  
*Version 2*  
**Manuel Utilisateur**

Révision 2024-C



PROPRETE HYGIENE  
CONFORT

Les dessins et les dimensions sont sujets aux tolérances usuelles  
Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification sans préavis

Ce manuel est la propriété de la Société TopToilet. Tous droits réservés.  
TopToilet, TopToilet Blue, TopToilet Luxe et TopToilet Suspens sont des marques déposées.

# Table des Matières

Ce produit ne doit pas être jeté à la poubelle en fin de vie comme un déchet ménager classique.

Il doit être déposé dans un point de collecte spécifique pour les DEEE ou bien retourné à votre vendeur qui se chargera de son recyclage.



Précautions de sécurité.....	2
Description des différents éléments.....	6
Fonctionnement.....	8
Fonctionnement de la télécommande Silver.....	10
Bluetooth (Modèles Connect uniquement).....	12
Dimensions de pose.....	13
Accessoires fournis.....	13
Installation.....	14
Caractéristiques additionnelles.....	17
Tests de mise en service.....	17
Entretien.....	18
Maintenance et Dépannage.....	19
Procédure de détartrage.....	20
Jumelage de la Télécommande.....	21
Conseils de dépannage.....	22
Spécifications Techniques.....	23
Garantie .....	24



Les informations contenues dans ce manuel ne sont pas contractuelles. Dans un but d'amélioration constante, les caractéristiques de votre produit peuvent être différentes de celles décrites ici.

## Précautions de Sécurité

Veillez lire ce manuel avant toute utilisation

Veillez conserver ce manuel pour future référence



### Avertissements

Lorsque ce symbole apparaît en regard d'une rubrique, cela indique que toute utilisation incorrecte pourrait entraîner la mort ou une blessure grave.



### Mises en garde

Lorsque ce symbole apparaît en regard d'une rubrique, cela indique que toute utilisation incorrecte pourrait entraîner une blessure ou un dommage physique



### Avertissements

1. Ne pas utiliser de prise électrique abîmée ou détériorée.
2. N'utilisez qu'une prise électrique dédiée sous peine de risque de choc électrique ou d'incendie.
3. Ne pas tirer sur la prise par le cordon.
4. Ne pas manipuler la prise ou le cordon électrique avec les mains mouillées ou humides.
5. Ne pas plier le cordon électrique ou placer des objets lourds dessus afin d'éviter toute dégradation ou déformation.
6. Ne pas manipuler la prise électrique sans raison.
7. Débranchez le TOPTOILET avant toute intervention de nettoyage, de réparation, d'inspection ou de remplacement de pièces.
8. Enlevez toutes poussières ou eau sur la prise électrique ou le cordon en le débranchant au préalable.
9. Ne pas brancher le TOPTOILET sur une prise ou une ligne électrique partagée avec d'autres appareils et utilisez une prise et une ligne adéquate en terme de sécurité et de puissance.
10. Si la prise ou le cordon électrique est abîmé, ne pas essayer de le réparer, ni de le modifier ou de le remplacer par vous-même. Faites appel à un réparateur agréé.
11. Si le produit émet un bruit bizarre, une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez le immédiatement, fermez l'arrivée d'eau et contactez votre vendeur afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie.
12. Ne pas insérer d'objet quelconque dans les interstices du produit ou dans la grille de production d'air chaud du séchage sous peine de risque d'électrocution ou de détérioration du produit.

## Précautions de Sécurité

13. Ne pas placer un radiateur ou tout élément de chauffage à proximité du produit. Ne pas approcher de matériaux en combustion à proximité du produit, ni en poser dessus (cigarette par exemple). Ces deux avertissements afin d'éviter tout risque d'incendie ou de déformation du TopToilet.
14. Ne placer aucun récipient rempli d'eau ou contenant des médicaments, de la nourriture, ou tout objet métallique, ou tout produit inflammable (liste non exhaustive) sur l'abattant. En effet, si un produit quelconque venait à s'introduire dans l'abattant, cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie ou encore une détérioration irréversible du produit.
15. Ne pas utiliser le TOPTOILET dans un environnement disposant d'une humidité excessive et ne pas verser d'eau sur le produit.
16. N'utilisez pas le produit si il ne fonctionne pas comme prévu: dans ce cas, débranchez le produit immédiatement, fermez l'arrivée d'eau et contactez votre revendeur. Si vous ne suivez pas ces directives, vous risquez un choc électrique ou de provoquer un incendie.
17. Lorsque vous nettoyez vos toilettes ou lorsque vous prenez une douche, veillez à débrancher le TOPTOILET et à ne pas éclabousser l'abattant sous peine de risque de choc électrique ou d'incendie.
18. Ne pas essayer d'ouvrir le produit, de le réparer ou de le modifier vous même, vous perdriez le bénéfice de la garantie et risquez un choc électrique ou de rendre le produit irréparable.
19. Ne pas poser le produit à un endroit où il pourrait tomber, dans un évier ou dans une baignoire.
20. Ne pas placer ou faire tomber le TOPTOILET dans l'eau ou dans un liquide. Si cela vous arrive, débranchez immédiatement la prise de courant sous peine de risque d'électrocution.
21. Ne pas utiliser ou stocker le TOPTOILET dans une pièce contenant des produits inflammables ou des résidus de combustion.
22. Ne pas alimenter le TOPTOILET avec de l'eau ne provenant pas du réseau urbain sous peine de provoquer des infections ou maladies et aussi de détériorer le produit.
23. Ne pas bloquer la sortie d'air chaud du séchoir avec votre main ou tout autre objet.
24. Fermez l'arrivée d'eau avant de nettoyer ou remplacer le filtre.
25. Le produit doit être alimenté en électricité par une ligne directe au compteur électrique avec protection dédiée.

## Précautions de Sécurité

26. Pour les enfants, les personnes âgées, les personnes à peau sensible, les personnes insensibles à la chaleur et toutes celles ayant des difficultés à ajuster la température, veuillez, avant toute utilisation, régler les températures de l'eau, du siège et de l'air chaud au minimum ou à l'arrêt afin d'éviter tout risque de brûlure.
27. Une surveillance étroite est requise lorsque le produit est utilisé par un enfant ou une personne nécessitant une assistance particulière.
28. Ne pas appuyer sur les boutons avec une force excessive.
29. Ne pas monter sur le produit ou y placer une charge excessive.
30. Veuillez utiliser ce produit conformément à ce pourquoi il a été conçu, et conformément aux instructions de ce manuel. Ne pas suivre les indications d'éventuelles pièces jointes qui ne seraient pas validées par nos soins.
31. Ne jamais utiliser ce produit si son cordon électrique ou sa prise de courant est détériorée, si il ne fonctionne pas correctement, si il est tombé ou abîmé, ou bien si il a été plongé dans l'eau. Dans de tels cas, veuillez contacter votre vendeur. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
32. Eloignez le cordon électrique et la prise de toute source de chaleur.
33. Ne jamais obstruer les orifices de ventilation et de chauffage ou placer le produit en fonctionnement sur une surface molle qui pourrait bloquer ces orifices. Conserver ceux-ci exempt de poussière, de cheveux ou de tout élément qui pourrait les obstruer, même partiellement.
34. Ne pas utiliser ce produit si vous n'êtes pas bien réveillé ou somnolent.
35. Veillez à ne pas faire tomber ou insérer un objet quelconque dans n'importe quel orifice du produit ou dans le flexible.
36. Ne pas utiliser ce produit en extérieur, ou lorsque vous utilisez un aérosol ou si le produit peut-être exposé à de l'oxygène.
37. Ce produit doit impérativement être connecté à la terre. Veuillez contrôler attentivement la conformité de votre installation électrique. Dans le cas d'un court-circuit, une mise à la terre conforme réduit le risque d'électrocution en fournissant au courant électrique un chemin de décharge. Ce produit est équipé d'un cordon électrique incluant un fil de terre et le connecteur correspondant.
38. Toute réparation ne doit être faite que par un technicien agréé par notre Société.
39. Veuillez utiliser uniquement les accessoires fournis.

## Précautions de Sécurité


### ! Mises en garde

1. Ne pas connecter le flexible à l'arrivée d'eau chaude. Connecter UNIQUEMENT à l'arrivée d'eau FROIDE. De plus, le taux de calcaire de l'eau alimentant le produit ne doit pas être supérieur à 30° TH. Dans le cas contraire, l'utilisation d'un filtre ou d'un adoucisseur est impérative. Les dégâts causés par le calcaire ne sont pas couverts par notre garantie.
2. A l'issue de l'installation, vérifiez attentivement toutes les connexions pour vous assurer qu'il n'y ait pas de fuites. Assurez-vous que les rondelles en caoutchouc sont bien en place aux connexions du flexible d'arrivée d'eau.
3. Ne pas forcer le siège ou le couvercle à l'ouverture ou à la fermeture. La casse pouvant en résulter n'est pas couverte par notre garantie.
4. Ne pas s'adosser sur le couvercle ouvert.
5. Soyez attentif à ce que de l'urine ou des matières fécales n'entrent pas en contact avec la buse de lavage ou la sortie d'air chaud du séchage afin d'éviter des odeurs désagréables ou un mauvais fonctionnement.
6. Si le produit ne doit pas être utilisé pendant une longue période, débranchez la prise électrique, fermez l'arrivée d'eau et drainez l'eau qui pourrait encore se trouver dans le réservoir.
7. Ne pas tirer sur le flexible ou sur le cordon électrique avec une force excessive.
8. Ne pas utiliser de diluant, de benzène, de produits chimiques acides, de chlore (exemple eau de javel), de détergent à base d'acide chlorhydrique même dilué ou de produit dotés de microcristaux (type Cif).
9. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (incluant des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, des personnes sans un minimum d'expérience ou de connaissance de ce type de produits, à moins d'avoir, au préalable reçu des instructions quant à l'utilisation ou d'être sous la surveillance de personnes responsables de leur sécurité. Les enfants doivent être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit. Toutefois, Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.


# Description des composants

## Luxe Bronze / Bronze Connect

Note: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D



### Platine de commande Latérale



Note: Les schémas ci-dessus sont seulement des exemples  
Votre version peut-être légèrement différente


# Description des composants

## Luxe Silver / Silver Connect


### Panneau Latéral



### Télécommande



### Télécommande



Note: Les schémas ci-dessus sont seulement des exemples  
Votre version peut-être légèrement différente



## Fonctionnement



### Lavage Avant

Lorsqu'une utilisatrice est assise et que le bouton de commande de lavage avant est appuyé, la buse sort de son logement et pulvérise de l'eau vers les zones intimes féminines. La buse effectue des mouvements d'avant en arrière.

*Si le même bouton est appuyé à nouveau le mouvement de la buse cessera et vous pourrez en régler la position à l'aide du bouton correspondant.*



### Lavage Arrière

Lorsqu'une personne est assise et que le bouton de commande de lavage arrière est appuyé, la buse sort de son logement et pulvérise de l'eau vers la zone anale de l'utilisateur. La buse effectue des mouvements d'avant en arrière.

*Si le même bouton est appuyé à nouveau le mouvement de la buse cessera et vous pourrez en régler la position à l'aide du bouton correspondant.*



### Séchage

Appuyez pour déclencher la fonction de séchage à l'air chaud

### Programme Automatique/ Programme Enfants



Appuyez sur ce bouton pour déclencher le programme destiné aux enfants: Lavage anal (15 secondes), jet anal oscillant (15 secondes), séchage à l'air chaud (1 minute).

Si vous appuyez sur le bouton lavage avant, préalablement à celui du programme enfants, la pulvérisation s'effectuera vers l'avant. La puissance du spray et les températures sont ajustées pour les enfants. Même si le détecteur de présence n'est pas activé (du fait de la taille de l'enfant), cette fonction reste disponible.


*Un appui long sur ce bouton pour déclencher le programme automatique pour adultes: Lavage anal (30 secondes), jet anal oscillant (30 secondes), séchage à l'air chaud (3 minutes).*

*Si vous appuyez sur le bouton lavage avant, préalablement à celui du programme Auto, la pulvérisation s'effectuera vers l'avant.*



### Bouton Stop

Provoque l'arrêt immédiat de toute fonction en cours.



### Réglage de la position de la buse de lavage

Permet d'ajuster la position de la buse vers l'avant ou vers l'arrière en fonction de votre morphologie ou de vos préférences.



### Réglage de la pression de l'eau

Lorsque la pulvérisation de l'eau est en cours, appuyez sur ce bouton pour régler la pression de l'eau. Il y a trois niveaux de pression (Faible, Moyen, Fort).

## Fonctionnement



### Bouton Marche/Arrêt

Appuyez sur ce bouton pour mettre sous ou hors tension les fonctions de l'abattant.



### Réglage de la température de l'eau

Appuyez sur ce bouton pour régler la température de l'eau sur 4 niveaux possibles, indiqués par un ensemble de LEDs sur la télécommande Silver : 33°C (1 LED allumée), 37°C (3 LEDs allumées) 40°C (5 LEDs allumées), Température ambiante (LEDs éteintes).

Sur le Bronze les températures seront indiquées respectivement Par: 1 LED allumée, 2 LEDs allumées, 3 LEDs allumées et LEDs éteintes.

*Un appui long sur ce même bouton permettra de supprimer les bips sonores de confirmation des fonctions. Ils pourront être rétablis à tout moment par un second appui prolongé*

### Température du siège



Appuyez sur ce bouton pour contrôler la température du siège sur 4 niveaux indiqués par un ensemble de LEDs sur la télécommande : 30°C (1 LED allumée), 40°C (3 LEDs allumées), 45°C (5 LEDs allumées), chauffage éteint (LEDs éteintes).

Sur le Bronze les températures seront indiquées respectivement Par: 1 LED allumée, 2 LEDs allumées, 3 LEDs allumées et LEDs éteintes.

### Réglage de la température de l'air de séchage



Lorsque le séchage est en cours, appuyez sur ce bouton pour régler la température de l'air sur 4 niveaux indiqués par un ensemble de LEDs sur la télécommande : température ambiante (LEDs éteintes), 35°C (1 LED allumée), 50°C (3 LEDs allumées), 55°C (5 LEDs allumées).

Sur le Bronze les températures seront indiquées au milieu du panneau central de la platine de commande respectivement Par: 1 LED allumée, 2 LEDs allumées, 3 LEDs allumées et LEDs éteintes




### Eclairage de Nuit

Appuyez sur ce bouton pour éteindre ou allumer l'éclairage de nuit dans la cuvette.

*Un appui long sur ce bouton vidangera le réservoir tampon.*  
**Note importante: Afin de satisfaire aux dernières normes européennes, ce produit dispose d'un réservoir tampon mis à l'air libre. Veuillez donc ne jamais manipuler le produit ou le retourner sans avoir, au préalable, vidangé ce réservoir.**


## Fonctionnement Télécommande Silver

Lorsque vous appuyez sur l'un des boutons de la face avant, la LED s'allumera en vert




Réglage des températures de chauffe de l'eau, du siège et de l'air de séchage avec la télécommande


Face Arrière




Chauffage à l'arrêt



Premier niveau de chauffe




Deuxième niveau de chauffe




Chauffage maximum

Choix du Programme Automatique ou Enfants

Face Avant



Appui bref  
Programme Enfants




Appui long  
Programme Automatique

Note: Les schémas ci-dessus sont seulement des exemples  
Votre version peut-être légèrement différente

## Fonctionnement Télécommande Silver

Réglage de la position de la buse


Face Avant




Position Arrière Max



1ère Position Avant



2ème Position Avant




3ème Position Avant




Position Avant Max

Réglage de la pression de l'eau


Face Avant



Pression Minimum



Pression Moyenne



Pression Maximum

Note: Les schémas ci-dessus sont seulement des exemples  
Votre version peut-être légèrement différente

## Bluetooth modèles Connect uniquement



Vous venez d'acquérir un produit TopToilet pouvant être commandé par votre SmartPhone grâce à la nouvelle application Bluetooth Tuya.

Veillez Scanner l'un des QRcodes suivant pour télécharger l'application sur votre SmartPhone.

Puis consultez le mode d'emploi sur le lien suivant :

[https://drive.google.com/file/d/153ML-xH\\_F\\_YZKxmZs7oThNywMSEiI7MI/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/153ML-xH_F_YZKxmZs7oThNywMSEiI7MI/view?usp=sharing)




ios



Android

## Dimensions de Pose



**Gabarit d'installation**  
**Abattants TopToilet**  
**Chauffants**

Attention: si votre cuvette dispose d'un rebord à l'arrière, la distance B devient la longueur disponible entre le début avant du rebord et l'avant de votre céramique

spec.	A	B	C	D	E
mm	350-380	> 510	120-180	420-475	> 370

## Accessoires fournis



Robinet 3 Voies



Filtre à mailles



Connecteurs  
Choisissez celui le mieux adapté à votre installation



Rondelle d'étanchéité




Flexible d'alimentation en eau



Jeu de boulons expansifs



Platines d'ajustement en métal



Manuel Utilisateur



Platine de fixation (déjà installée sur le produit)



# Installation

## ■ Éléments nécessaires

Outils nécessaires: Tournevis Cruciforme, clef anglaise

### Etape 1



Retirez l'abattant existant et ses vis de fixation puis insérez dans les trous de la cuvette la partie caoutchouc des boulons expansifs



Retirez la platine de fixation se trouvant sur le dessous de l'abattant TopToilet



Positionnez alors, dans l'ordre au-dessus des trous: la platine de fixation, puis les deux platines d'ajustement en métal au milieu de la platine de fixation



Positionnez les boulons dans leurs caoutchoucs respectifs et commencez par serrer doucement en vous assurant que la platine de fixation reste bien centrée. Ne pas bloquer les boulons



Insérez l'abattant dans la platine jusqu'en butée pour le verrouiller. Vérifiez le positionnement correct de l'abattant sur la cuvette.



Retirez l'abattant en le surélevant, procédez éventuellement à un ajustement de la position de la platine puis serrez davantage les boulons sans forcer. Remettez l'abattant en place.

# Installation


## Etape 2

1



Coupez l'arrivée d'eau. Si existant, démontez le robinet chasse d'eau existant pour le remplacer par celui fourni

2



Reliez ce robinet à l'arrivée d'eau et au réservoir de la chasse d'eau selon le schéma ci-dessus (sauter cette étape si robinet mural)

3



Insérez le filtre dans le connecteur choisi

4



Vissez le connecteur sur l'entrée mâle 1/2 du robinet (sauter cette étape si robinet mural)

5



Insérez un côté du tuyau blanc dans le connecteur (enfoncez bien à fond pour éviter tout risque de fuite - environ 1cm)

6



Vissez un autre connecteur sur le pas de vis de l'entrée d'eau de l'abattant, sans oublier d'y insérer préalablement un joint.

7



Enfoncez bien à fond (1cm environ) le tuyau dans l'orifice du connecteur pour éviter tout risque de fuite et installez la bague bleue de verrouillage

# Installation

## Note

1. Votre abattant TopToilet doit être alimenté en électricité par une prise électrique 16Ampères avec Terre au travers d'une ligne directe au compteur (fils de 1,5mm<sup>2</sup> minimum) afin d'éviter tout risque d'interférence qui pourrait se produire sur la ligne avec un autre appareil déféctueux. En effet, cela pourrait provoquer des coupures intempestives du disjoncteur différentiel situé sur le cordon de l'abattant.
2. Toujours, dans l'ordre, mettre l'abattant sous tension et l'allumer avant d'ouvrir l'eau. De même, couper l'eau avant d'éteindre le produit électriquement. Si il y a une coupure électrique pendant le fonctionnement du lavage, celui-ci ne s'arrêtera pas, **il faut fermer l'arrivée d'eau.**


## Avis important

Lorsque l'installation est terminée, veuillez rouvrir l'arrivée d'eau et vérifier les fuites éventuelles.  
Si vous souhaitez déconnecter le tuyau d'alimentation en eau, veuillez appuyer sur l'anneau blanc de verrouillage avec un doigt de chaque côté et tirer le tuyau hors de son logement.



## Branchement de l'arrivée d'eau

### Installation Simple et Rapide




Cet abattant type japonais peut s'installer sur des cuvettes standard ou suspendues sous réserve de son adéquation avec les dimensions du gabarit ci-contre

# Caractéristiques additionnelles

1. L'embout de la buse peut être remplacé par l'utilisateur. Veuillez consulter la rubrique accessoires de notre site Web [www.toptoilet.fr](http://www.toptoilet.fr) si vous souhaitez en acquérir une nouvelle.



2. Le produit dispose d'un absorbeur d'odeurs intégré au charbon actif. Ce module reste généralement efficace pendant plusieurs années. Contactez-nous si vous souhaitez le remplacer.



3. Le couvercle et le siège disposent tous deux de la fonction descente amortie afin qu'ils puissent se fermer doucement et silencieusement.



4. La buse de lavage est auto-nettoyante et se nettoie d'elle-même avant et après chaque utilisation.



## Tests de Mise en route

1. Après avoir terminé le branchement de l'eau, ouvrez l'arrivée d'eau et appuyez sur le bouton de mise en route (Marche). La buse va sortir de son logement pour un test automatique puis le réservoir commencera à se remplir. Le produit devient utilisable après la fin du remplissage du réservoir, Il est donc normal que, lors de la première mise en route, il y ait un délai supplémentaire de 10 à 15 secondes avant de pouvoir utiliser les différentes fonctions.



2. Il est normal que la buse sorte de son logement et que de l'eau s'en échappe lorsque vous ouvrez l'arrivée d'eau. Après la mise sous tension, la buse va se rétracter et l'écoulement de l'eau s'arrêter.

## Confirmation de bon fonctionnement

1. Mettez le TOPTOILET en marche et posez un chiffon humide sur le détecteur de présence du siège afin de simuler une personne assise. Deux bips doivent être entendus. (**Attention: si vous avez choisi de poser un chiffon humide sur le siège au lieu de vous y asseoir, il convient d'installer un film plastique au-dessus de la céramique pour éviter d'arroser la pièce...**) Après quelques instants, l'eau de lavage sera chauffée à la température choisie et le séchage fonctionnera lorsque vous l'activerez.
2. Veuillez procéder maintenant au test de chaque fonction comme décrit dans les pages précédentes de ce manuel.
3. A l'exception du programme Enfants, aucune autre fonction ne pourra être utilisée si aucun utilisateur n'est assis.



## Entretien courant

### Nettoyage du siège

**Important:** Débranchez le TOPTOILET avant de procéder au démontage de celui-ci ou à son nettoyage.

Utilisez un chiffon humide et un produit de nettoyage doux pour nettoyer le siège et le couvercle. Ne pas gratter ou utiliser des produits abrasifs agressifs. Ne pas utiliser de diluant, de benzène, de produits chimiques acides, de chlore pur ou dilué ou de détergent à base de chlore (eau de Javel notamment), de crème avec micro cristaux (type Cif), d'acétone, d'amoniaque... De même, que certaines crèmes comme anti-inflammatoires, auto-bronzante etc (liste non exhaustive).

Cela pourrait provoquer une corrosion des parties métalliques, une décoloration ou des marques sur le corps de l'abattant.

Nous vous conseillons l'utilisation d'alcool dilué pour désinfecter votre produit.

**La présence d'un taux de calcaire significatif dans l'eau alimentant le TopToilet peut provoquer des dégradations non couvertes par notre garantie; Il est donc fortement recommandé d'installer un pré filtre sur l'arrivée d'eau.**

(en vente sur notre site: [www.toptoilet.fr](http://www.toptoilet.fr)) si vous ne disposez pas d'adoucisseur.

### Nettoyage de la buse

1. Veuillez procéder fréquemment au nettoyage de la buse. Pour faire sortir la buse de son logement sans pulvérisation, veuillez appuyer sur le bouton « lavage arrière » lorsque personne n'est assis sur le siège. Veuillez alors procéder à son nettoyage avec un chiffon doux ou une brosse à dents usagée (ne plus utiliser cette brosse à dents pour autre chose que ce nettoyage).



2. Faites attention à ne pas tirer la buse avec les mains. Lorsque le nettoyage est terminé, appuyez sur le bouton « stop » et celle-ci se rétractera automatiquement.

3. La tête de buse peut être remplacée par l'utilisateur. Veuillez consulter la rubrique « accessoires » de notre site web: [www.toptoilet.fr](http://www.toptoilet.fr) si vous souhaitez en acquérir une nouvelle.

### Nettoyage du filtre à mailles

Les intervalles de nettoyage vont dépendre de la qualité et de la dureté de l'eau de votre ville ainsi que de la fréquence d'utilisation du TOPTOILET. Il est recommandé de vérifier le filtre à maille présent dans le T de connexion, au moins une fois par an.

1. Fermez l'arrivée d'eau et débranchez le TOPTOILET
2. Dévissez le filtre du robinet d'arrêt.
3. Nettoyez le filtre sous l'eau du robinet avec une brosse à dents afin de retirer de manière efficace toutes les substances étrangères qui auraient pu s'accumuler sur et dans les mailles.
4. Remplacez le filtre et vérifiez attentivement qu'il est correctement positionné.
5. Revissez l'ensemble sur le robinet et assurez-vous qu'il n'y a pas de fuites.

Note: Il est conseillé de remplacer le filtre à mailles par un filtre neuf si celui en place est bouché ou abîmé.

## Maintenance

### Détartrage du produit

**Il est impératif de procéder régulièrement au détartrage du produit afin de conserver son bon fonctionnement sur le long terme.**

Cette procédure doit être effectuée en préventif, tous les 6 mois à un an en fonction de la dureté de votre eau.

Pour ce faire, veuillez vous reporter à la procédure de détartrage décrite en pages 20 de ce manuel.

### Non utilisation pendant plusieurs jours

En cas de non utilisation prévue pour plusieurs jours, vidangez le réservoir tampon et débranchez le TopToilet, fermez le robinet d'alimentation en eau.

### Pour déposer l'appareil

En cas de non utilisation prévue pour une période plus étendue, vidangez le réservoir tampon, débranchez le TopToilet, fermez le robinet d'alimentation en eau. Mettez vos mains de chaque côté du TopToilet à l'arrière, soulevez pour le dégager de son verrouillage et tirez le vers l'avant



## Conseils de dépannage

**Si l'appareil ne semble pas fonctionner normalement, veuillez examiner les conseils de dépannage ci-après avant de contacter le service après-vente de votre vendeur car de nombreux cas peuvent être aisément résolus par ses conseils.**

**Contactez le SAV par mail sur [sav@topptoilet.fr](mailto:sav@topptoilet.fr) si, malgré ces conseils, vous n'êtes pas en mesure de résoudre le problème.**

### Premières vérifications à effectuer

Vérifiez que le TopToilet est bien branché, qu'il y a du courant à la prise, que l'arrivée d'eau est ouverte et qu'il y a de l'eau.

S'il n'y a pas d'eau, le LED d'éclairage de nuit clignotera.

Vérifiez que le disjoncteur différentiel sur le cordon électrique est bien enclenché (gros bouton).

Vérifiez que le filtre à maille est propre et libre de débris.




## PROCEDURE DE DETARTRAGE DES ABATTANT JAPONAIS TOPTOILET BRONZE ET SILVER

A noter que les dégradations dues au calcaire ne sont pas couvertes par la garantie

A. Fermez le robinet d'arrivée d'eau

B. Dévissez le connecteur blanc au niveau du robinet d'arrivée d'eau

C. Sans que personne ne soit assis sur le siège, appuyez longuement sur la touche « éclairage de nuit » se trouvant au dos de la télécommande du Silver et sur la platine latérale du Bronze afin de provoquer la vidange du réservoir tampon.



D. Attendez la vidange complète du réservoir, puis, positionnez un chiffon humide sur le détecteur de présence du siège afin de simuler une personne assise (l'unité doit émettre un double bip (attention, si l'unité émet un simple bip après, cela veut dire qu'elle ne détecte plus d'utilisateur assis).

E. Versez alors dans le connecteur qui était vissé au robinet environ 50 à 100ml de Sanytol.



F. Installer un film transparent sur la céramique de manière à ne pas arroser partout.

G. Appuyez sur le bouton « lavage avant » pendant 2 secondes, puis arrêtez immédiatement avec le bouton STOP, puis recommencez avec bouton « lavage arrière » pendant également 2 secondes, puis STOP.

H. Attendez 10 minutes.

I. Revissez le connecteur sur le robinet et ouvrez l'arrivée d'eau.

J. Appuyez sur le bouton « lavage arrière » avec le chauffage de l'eau enclenché sur température moyenne. Arrêtez le lavage au bout de 30 secondes puis renouvelez l'opération en appuyant sur le bouton « lavage avant » que vous arrêtez également au bout de 30 secondes.

K. Laissez reposer pendant 5 minutes puis vidangez le restant de mélange eau-produit de détartrage en lançant le lavage avant pendant 3 minutes puis le lavage arrière pendant également 3 minutes.




## Jumelage de la Télécommande Silver


Dans le cas où votre unité TopToilet ne reçoit plus les ordres de la télécommande, veuillez procéder au jumelage de celle-ci avec l'appareil comme décrit ci-dessous:

1. A la mise sous tension, appuyez 5 fois en suivant (davantage si nécessaire) sur la touche STOP de la télécommande.

2. Essayez la télécommande.



A noter que: lors de la mise sous tension, le produit est en mode silence par défaut. Pour quitter le mode « silence », appuyez longuement sur le bouton « température de l'eau » au dos de la télécommande.





## Conseils de dépannage

Problème	Causes possibles	Solutions proposées
L'appareil ne s'allume pas	1. L'abattant n'est pas branché 2. L'abattant n'est pas alimenté 3. Le disjoncteur différentiel sur le cordon électrique n'a pas été enclenché	1. Assurez-vous que l'abattant est bien branché 2. Vérifiez que vous avez bien appuyé sur le bouton marche de la télécommande (Silver) ou de la platine (Bronze) 3. Vérifiez que vous avez bien appuyé sur le gros bouton du disjoncteur différentiel
Une fonction s'arrête en cours d'utilisation	1. Le temps de sécurité est dépassé ( 3 minutes) 2. Coupure de courant	1. Appuyez à nouveau sur le bouton de la fonction 2. Vérifiez l'alimentation
Le débit ou la pression de l'eau est faible	1. Le filtre est bouché 2. Le robinet d'eau n'est pas assez ouvert 3. La buse est sale 4. Des dépôts de calcaire bouchent la buse ou les tuyaux internes	1. Retirez, nettoyez et réinstallez le filtre à mailles 2. Vérifiez que le robinet d'eau est ouvert en grand 3. Nettoyez la buse 4. Appliquez la procédure de détartrage en page 20
Les fonctions du TopToilet ne marchent pas ou l'eau ne sort pas	Le détecteur de présence ne détecte pas de personne assise sur le siège	Ajustez votre position sur le siège afin de recouvrir complètement le détecteur
Le siège ne chauffe pas	1. Le réglage de température de chauffe du siège est positionné sur arrêt 2. Le mode éco est activé	1. Assurez-vous que le réglage de température du siège est adéquat. 2. Désactivez le mode éco
L'eau n'est pas chaude	Le réglage de température de chauffe de l'eau est positionné sur arrêt	Assurez-vous que le réglage de température de l'eau est adéquat
De l'eau coule de la buse avant et après utilisation	Cause normale	C'est un phénomène normal correspondant au nettoyage automatique
Silver: la télécommande reste sans effets mais la platine latérale fonctionne	1. Les piles de la télécommande sont usagées 2. Le jumelage avec l'unité a été corrompu	1. Remplacez les piles avec des piles neuves alcalines 2. Appliquez la procédure de jumelage en page 23
De l'eau coule de zones autres que la buse	1. De l'eau s'écoule du robinet de raccordement 2. De l'eau s'écoule de la connexion du tuyau à l'abattant	Assurez-vous que: 1. La rondelle d'étanchéité est correctement insérée. 2. Le tuyau du bidet est bien enfoncé dans le coude

*\* La procédure de détartrage des produits TopToilet est disponible sur notre site ([www.toptoilet.fr](http://www.toptoilet.fr)) dans la rubrique téléchargements des pages descriptives des produits Bronze ou Silver et en page 20 de ce manuel.*

## Spécifications Techniques

Alimentation électrique		220V-240V 50Hz-60Hz 1300 Watts
Alimentation en eau	Type	Dureté de l'eau maximale autorisée: 30TH (°f°)
	Pression	0,08 - 0,50 Mpa (0,8 à 5 Bars)
Fonction Lavage	Débit du lavage arrière	0,5 L/Min à 0,9 L/Min
	Débit du lavage avant	0,5 L/Min à 0,9 L/Min
	Type de chauffage	Chauffage Instantané
	Choix de températures	Température ambiante, Bas 33°C, Moyen 37°C, Haut 40°C
	Puissance de chauffe	1600 Watts
	Protection	Détecteur de niveau d'eau, fusible de température, interrupteur flottant
Siège Chauffant	Choix de températures	Température ambiante, Bas 30°C, Moyen 35°C, Haut 40°C
	Puissance de chauffe	40 Watts
	Protection	Fusible de température
Séchage	Choix de températures	Température ambiante, Bas 35°C, Moyen 40°C, Haut 45°C
	Puissance de chauffe	200 Watts
	Protection	Fusible de température
Autre dispositif de sécurité		Disjoncteur différentiel
Longueur du cordon électrique		1,5 mètre
Poids Net		5 kgs



## Conditions de la garantie

Les produits TopToilet sont couverts par la garantie légale de conformité, la garantie légale des vices cachés et par notre garantie commerciale, pièces et main d'oeuvre, **retour atelier**, d'une durée de 2 ans à compter de la date d'achat.

### Cette garantie ne couvre pas (liste non exhaustive) :

- La casse, les chocs
- Le vol, les détériorations, la négligence
- Une utilisation inappropriée ou non conforme aux instructions du manuel
- Une Installation non conforme aux instructions du manuel
- Les buses, les flexibles et connexions extérieures au produit
- Les fixations
- Les poignées et platines de commande des fonctions
- Les dommages résultants d'une cause extérieure (dégâts des eaux, foudre, explosion, attentats, installation électrique non normalisée, surtension, gel, ...)
- Les dommages ou dysfonctionnements causés par les dépôts de calcaire
- L'usure normale et les pièces d'usure
- L'utilisation de produits corrosifs ou non prescrits dans la notice
- Les modifications apportées au produit
- L'oxydation
- Les frais de déplacement et de main d'oeuvre sur site

### A titre d'exemple, ne sont notamment pas couverts :

- La descente amortie du siège ou du couvercle lorsque l'axe du siège ou du couvercle est endommagé. Ce type de casse se produisant soit lorsque l'abattant est forcé manuellement à la fermeture (il faut impérativement le laisser se baisser tout seul), à l'ouverture ou soit lorsque le couvercle ouvert ne repose pas complètement sur le réservoir ou le mur et que l'utilisateur s'appuie dessus
- Les dégâts potentiels liés au calcaire ne sont pas couverts par notre garantie. Cette panne se caractérise par une baisse de la pression de l'eau de lavage au cours du temps pouvant aller jusqu'au blocage de la sortie de l'eau de lavage. Si vous ne disposez pas d'adoucisseur d'eau, nous conseillons fortement l'installation d'un préfiltre disponible sur le lien suivant:  
<https://toptoilet.fr/produit/prefiltre-pour-tout-les-produits-de-la-gamme-luxe/>
- **Dans tous les cas, à titre préventif, il est indispensable d'appliquer régulièrement (entre 6 mois et un an en fonction de la dureté de votre eau) la procédure de détartrage des produits TopToilet disponible en page 20 de ce manuel et sur notre site ([www.toptoilet.fr](http://www.toptoilet.fr)) dans la rubrique téléchargements des pages descriptives des produits concernés.**

## Conditions de la garantie

**Cette garantie couvre** (sous réserve de ce qui est indiqué précédemment) :

- L'électronique
- Le circuit d'eau intérieur au produit
- Les connexions et contacts intérieurs au produit
- La mécanique intérieure au produit
- L'échange ou les frais de pièces et main d'oeuvre pour une réparation en atelier
- Les frais de port retour et renvoi du produit

### Modalités de mise en oeuvre de la garantie:

Le problème doit être soumis *uniquement par mail* à l'adresse suivante :  
**[sav@toptoilet.fr](mailto:sav@toptoilet.fr)**

Vous devrez impérativement indiquer dans votre mail :

- Vos coordonnées précises incluant votre adresse, votre adresse mail et votre numéro de téléphone
- Le modèle, le lieu d'installation, la date d'achat
- Joindre une copie de votre facture d'achat
- Une description du problème rencontré et, dans la mesure du possible, des photos ou vidéos mettant en évidence le défaut.

